

Til
Rådgivende Ingeniører
Arkitekter
VVS Installatører
Bygherrer m.fl.

2. april 2013

Retningslinier for etablering af fjernvarmestik

- Foringsrør eller præbøjning monteres af bygherre eller dennes entreprenør i lod og vater i overensstemmelse med Fjernvarme Fyn A/S' anvisninger. (f.eks. tegn. nr. 248705K)
- Foringsrør eller præbøjning tilstøbes ved gennemføring i sokkel og gulv, før stik kan etableres.
- Over foringsrør friholdes tilstrækkelig plads til, at fjernvarmerør kan monteres. Dvs. normalt kan skabe, varmtvandsbeholdere osv. først monteres efterfølgende.
- Foran foringsrør skal der i terræn regnes med min. 3,0 meter friafstand fra sokkel til nærmeste afgrening på hovedledningen.
- Et område på min. 450 mm x 190 mm lodret over fjernvarmestik friholdes for andre installationer ved stigstreng i bygninger. (iht. DS1102, afs. 4/og Fjernvarme Fyn A/S' krav).
- Der afsættes tilstrækkelig plads i installationen til, at hovedhaner og måler bekvemt kan adskilles og udskiftes. Der skal som udgangspunkt regnes med 400 mm friplads foran måler og 700 mm friplads over måler. Frihøjde over måler kan reduceres til 400 mm, hvis displayet fra elektronisk måler kan placeres let læseligt andet sted.
- Hvor stikledningen føres i installationsskakt, skal installationerne være let tilgængelige for betjening, eftersyn eller vedligeholdelse. Der kræves en fri højde på mindst 1,9 meter og en fri bredde på mindst 0,6 meter.
- Afstande til andre ledninger i terræn skal overholdes (iht. DS475, tabel V 2.6.1).
- Bygherren/rådgiveren har lavet tidsplan og koordinerende ledningsplan, så fjernvarmestik kan etableres med minimale gener for egne og andre entreprenører (iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 om bygherrens pligter).

Venlig hilsen

Jakob Storm Rasmussen
Distributionschef

Direkte tlf. 65 47 30 40
E-mail jr@fjernvarmefyn.dk

Rev. 1 17. februar 2003
Rev. 2 13. september 2007
Rev. 3 22. december 2008
Rev. 4 2. april 2013