

Til
Rådgivende Ingeniører
Arkitekter
VVS Installatører
Bygherrer m.fl.

Dato: 22. december 2008

Vedr.: Følerlommer, målerforskruninger og trykprøve.

Vedrørende brugerinstallationer skal vi indskærpe følgende:

Følerlommer skal placeres umiddelbart efter hovedhaner.(max. 10 cm)
Snavssamler monteres vandret umiddelbart efter følerlommer.
Måler placeres i fremløb efter snavssamler. (normalt max. ca. 40 cm efter hovedhaner – ved større målere dog efter montagevejledningen).

Målerforskruninger udleveret af Fjernvarme Fyn **skal** anvendes ved montage af fjernvarme-måleren.

Installationsgenstande skal trykprøves til 1,5 gange det højst forekomne tryk.
For dele af støbejern skal trykprøves til 2 gange det højst forekommende tryk.
Trykket i fjernvarmenettet kan stige til 6 bar, dvs. der skal normalt trykprøves til henholdsvis 9 bar og 12 bar.
Der henvises til § 5.1 i ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S”.

HUSK - Der må ikke åbnes for hovedhaner, før måleren er monteret og tilsluttet elforsyning.

Sammen med måleren udleveres:

- målerforskruninger
- transformere
- montagevejledning
- færdigmeldingsblanketter for vvs og el-arbejde.

For yderligere information henvises til vores hjemmeside, www.fjernvarmefyn.dk.
Spørgsmål kan rettes til Fjernvarme Fyn A/S på tlf. 65 47 30 40, 65 47 30 45 eller 65 47 30 71.

Venlig hilsen

Jakob Storm Rasmussen
Distributionschef

Direkte tlf. 65 47 30 40
E-mail jr@fjernvarmefyn.dk