




LAV DET RIGTIGT FØRSTE GANG!

- Omløberne til måleren **SKAL** bruges, **også i en unit!**
- Følerpar maks. 10 cm fra hovedhane.
- Afspærringsventil efter flowdel og returføler.



Placering af flowmåler	Følermontage	Placering af antenne
	 <p>Følerspids midt i vandstrøm</p>	

Batteri-forsynet

Har du spørgsmål,
så ring til Fjernvarme Fyn på telefon 65 47 30 00